

NINJA

FROST VAULT

50QT / 47L COOLER



50QT/47L COOLER



GLACIÈRE 50QT/47L



50QT/47L KÜHLBOX



FRIGO PORTATILE 50QT/47L



NEVERA DE 50QT/47L



50QT/47L KØLER



REFRIGERADOR 50QT/47L



50QT/47L KOELER



50QT/47L KJØLEBOKS



50QT/47L JÄÄHDYTIN



50QT/47L KYLARE

GET TO KNOW YOUR COOLER

STURDY HANDLES

Easy-to-carry design.

THICK INSULATION

Inner-wall insulation delivers longer-lasting ice retention.

LOCKABLE LID & DRAWER

Easy-close, one-handed latch seals lid securely.

DRAIN PLUG

Mess-free, easy drainage.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Easy access to your essentials, keeping them cold, dry, and separate from the main cooler full of ice.



DRY. SAFE. COLD. EASY.

Ninja FrostVault Technology delivers food-safe fridge temps for days under 4.5°C. Keeps your food cold, dry, and separate from the main cooler full of ice vs. some other coolers with wire baskets that can quickly reach unsafe food temps (over 16°C).

Ice retention and fridge safe temperatures are assessed by measuring the time (in days) for ice to reach 4.5°C and begin melting. Testing is conducted in controlled lab conditions; actual performance may vary based on external factors and real-world usage.

EXCLUSIVE
NINJA
FROSTVAULT
DRY ZONE



VS



THEIR
STANDARD
WIRE BASKET

GET THE MOST OUT OF YOUR NINJA FROSTVAULT ZONE

PRE-CHILL

For best results, load the drawer with pre-chilled items.

FILL IT UP

Lay ice on the bottom of the main cooler to keep drawer contents cold. **DO NOT** add ice to the drawer. Fill the drawer completely with food or drinks. **DO NOT** overfill.

KEEP CLOSED

Keep the drawer closed when not in use, and limit opening and closing to maintain optimal temperature.



MAXIMISE ICE RETENTION

THE RIGHT RATIOS

For the best Frost**Vault** experience, we recommend filling your cooler's main compartment with 33 cans and a minimum of 11kg of ice. **DO NOT** use dry ice. Ice does not need to be placed in the drawer.

PRE-CHILL THE COOLER

Before using, leave the cooler open in a cool space for a few hours or overnight. For even better results, fill with ice to lower the inside temperature. Drain when ready to use, then add fresh ice and pre-chilled contents.

PACK EFFICIENTLY & KEEP CLOSED

Fill the cooler completely with ice, food, and drinks, then use a towel to fill empty space if necessary. To retain cold temperatures and ice, keep the cooler closed. Keep shaded or cover with a tarp or blanket for best results.

COOLER STORAGE AND PLACEMENT

Ensure your cooler is on an even, level surface. **DO NOT** stand on the cooler.

After use, leave the lid and drawer open until the cooler is completely dry to prevent mold or odors. Close the lid and drawer then store the cooler in a cool, dark, and dry place.

SECURE YOUR COOLER

Weave one tie-down strap through each handle.



OR



Wrap two straps, one around each handle.

CLEANING YOUR COOLER

FIRST CLEANING


Before first use, clean the cooler with warm, soapy water. Rinse thoroughly and let air-dry.

ROUTINE CLEANING

After each use, rinse your cooler with warm, soapy water. Scrub the interior with a soft brush or cloth to remove any residue or odors. Rinse thoroughly and let air-dry.

DEEP CLEANING

Apply a paste of baking soda and water to stubborn stains or odors and scrub gently. Rinse thoroughly and let air-dry.



DRAWER CLEANING

Pull Ninja FrostVault Dry Zone drawer out completely, lift at an angle, and remove like you would a dresser drawer. Rinse or wipe away any sand or dirt between uses. Clean with warm, soapy water. Rinse thoroughly and let air-dry. To reinsert, put back in at an angle and close.

Remember, always ensure your cooler is completely dry before closing and storing to prevent mold and mildew growth.

PRODUCT REGISTRATION - FROSTVAULT

If you as a consumer purchase a product in the United Kingdom, you automatically receive guarantee rights regarding the product quality (your “legal rights”). You can exercise these legal rights against your retailer. However, at Ninja we have such confidence in the quality of our products (the “Products”) that we offer you an additional manufacturer’s guarantee of five years (2 by default and 3 upon registration). This guarantee only applies if the product is purchased new and unused. These terms and conditions apply only to our guarantee – this does not affect your statutory rights as a buyer. The following terms describe the terms and scope of our guarantees provided by SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB (“us”, “our”, “we”). They do not affect any statutory rights arising from the purchase agreement with the retailer from whom you purchased the product or your retailer’s obligations arising from the purchase and those of your sales contract with them. This also applies if you purchased the product directly from Ninja.

Ninja-guarantee

Your new product should work as long as possible. The guarantee plays an important role in this and reflects how much confidence the manufacturer has in his product and the manufacturing quality. Our customer service helpline **(+44 (0)800 862 0453)** is available from Monday to Friday from 9.00 am to 6.00 pm. The call is free, and you will immediately be put through to a Ninja employee. You can also get online support at www.ninjakitchen.co.uk.

How do I register my guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days from the date of purchase. To save time, please have the following information about your device ready:

- Model
- Serial number (if available)
- Date of purchase of the product (proof of purchase or delivery)

To register, please visit www.ninjakitchen.co.uk.

IMPORTANT

- Your product is guaranteed for five (5) years from the date of purchase. (2 years by default plus 3 years upon registration).

- Please keep proof of purchase at all times. If a guarantee claim occurs, we need the proof of purchase to verify that the information you have given us is correct. If you are unable to provide a valid proof of purchase, you will lose your guarantee claim.

What are the benefits of registering my guarantee?

When you register your guarantee, you can also subscribe to our newsletter with tips, advice and competitions. Through the newsletter you will receive the latest news about new technologies and products from Ninja. When you register your guarantee online, you will immediately receive confirmation that we have received your data. Details of our privacy policy can be found at www.ninjakitchen.co.uk.

How long is the guarantee on our products?

Because we place great trust in our design and quality control, your guarantee for your product is valid for five (5) years. (2 years by default plus 3 years upon registration).

What does the guarantee cover?

Replacement of your product (at Ninja's option), including all parts and labor in the event of instructions, materials and workmanship defects (including transportation and shipping costs). Our guarantee is in addition to your rights as a consumer.

What is not covered by the guarantees?

- Normal wear and tear.
- Accidental damage, errors caused by negligent use or care, incorrect operation, neglect, careless or improper handling of the product that is not done in accordance with the instructions in the supplied user manual from Ninja.
- Use of the product for purposes other than normal household use.

What happens when my guarantee expires?

Ninja does not make devices that only work for a limited time. We appreciate it when customers want to have their kitchen appliance repaired even after the guarantee period has expired. In this case, please contact our customer service helpline on **+44 (0)800 862 0453** and ask about our customer program for expired guarantees.

DÉCOUVREZ VOTRE GLACIÈRE

POIGNÉES SOLIDES

Design compact.

ISOLATION ÉPAISSE

L'isolation des parois intérieures assure une conservation du froid plus durable.

TIROIR ET COUVERCLE VERROUILLABLES

La fermeture facile d'une seule main avec loquet assure une fermeture sécurisée du couvercle.

BOUCHON DE VIDAGE

Vidage facile et sans dégâts.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Accès facile à tous vos essentiels : la glacière les maintient au frais, au sec et séparés du compartiment principal rempli de glaçons.




SEC. SÛR. FROID. FACILE.

Avec la technologie Ninja FrostVault profitez de températures de réfrigération sûres (moins de 4.5 °C) pendant plusieurs jours. La glacière maintient vos aliments au frais, au sec et séparés du compartiment principal rempli de glaçons, contrairement aux glacières traditionnelles et leurs paniers en fil métallique, qui peuvent rapidement atteindre des températures dangereuses pour les aliments (plus de 16 °C).

La durée de conservation des glaçons et la température de réfrigération sûre sont évaluées en mesurant le temps (en jours) qui s'écoule avant que les glaçons n'atteignent une température de 4,5 °C et ne commencent à fondre. Les tests sont menés dans des conditions de laboratoire contrôlées ; les performances réelles peuvent varier en fonction de facteurs externes et de l'utilisation réelle.

EN EXCLUSIVITÉ
NINJA
FROSTVAULT
DRY ZONE



VS



LEUR
PANIER EN FIL
MÉTALLIQUE
STANDARD

TIREZ LE MAXIMUM DE VOTRE NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

PRÉ-RÉFRIGÉRER LES ALIMENTS

Pour des résultats optimaux, il est conseillé de pré-réfrigérer vos boissons et aliments.

REMPILIR LA GLACIÈRE

Placer des glaçons au fond du compartiment principal pour maintenir le contenu du tiroir au frais. **NE PAS** ajouter de glaçons dans le tiroir. Remplir complètement le tiroir avec des boissons et des aliments. **NE PAS** remplir le tiroir de façon excessive.

MAINTENIR FERMÉ

Maintenir le tiroir fermé lorsqu'il n'est pas utilisé, et limiter les ouvertures et fermetures à répétition pour conserver une température optimale.



MAXIMISER LA RÉTENTION DES GLAÇONS

LES BONNES PROPORTIONS

Pour profiter au maximum de l'expérience FrostVault, nous recommandons de remplir le compartiment principal de la glacière avec 33 cannettes et au moins 11 kg de glaçons. **NE PAS** utiliser de glace carbonique. Inutile de placer les glaçons dans le tiroir.

PRÉ-RÉFRIGÉRER LA GLACIÈRE

Avant de l'utiliser, laisser la glacière ouverte dans un endroit frais pendant quelques heures ou toute une nuit. Pour de meilleurs résultats, la remplir de glaçons pour réduire la température intérieure. La vider avant de s'en servir, puis ajouter des glaçons ainsi que les aliments ou boissons pré-réfrigérés.

REMPILIR LA GLACIÈRE EFFICACEMENT ET LA MAINTENIR FERMÉE

Remplir complètement la glacière avec des glaçons, des aliments et des boissons, puis utiliser une serviette pour combler les espaces vides si nécessaire. Pour maintenir la température et éviter que les glaçons ne fondent, garder la glacière fermée. Placer la glacière à l'ombre ou la recouvrir d'une bâche ou d'une couverture pour des résultats optimaux.

RANGER VOTRE GLACIÈRE

S'assurer que la glacière est posée sur une surface plane et horizontale. **NE PAS** se tenir debout sur la glacière.

Après utilisation, laisser le couvercle et le tiroir ouverts jusqu'à ce que la glacière soit complètement sèche pour empêcher la formation de moisissures ou d'odeurs. Fermer le couvercle puis ranger la glacière dans un endroit frais, sombre et sec.

SÉCURISER LA GLACIÈRE

Insérer une sangle de fixation à travers chaque poignée.



OU



Insérer deux sangles, une autour de chaque poignée.

NETTOYER VOTRE GLACIÈRE

PREMIER NETTOYAGE


Avant sa première utilisation, nettoyer la glacière avec de l'eau chaude savonneuse. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre.

NETTOYAGE DE ROUTINE

Après chaque utilisation, rincer la glacière avec de l'eau chaude savonneuse. Frotter l'intérieur avec une brosse douce ou un chiffon pour éliminer les résidus ou odeurs. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR

Appliquer une pâte à base de bicarbonate de soude et d'eau pour éliminer les taches ou odeurs tenaces, et frotter délicatement. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre.



NETTOYAGE DU TIROIR

Sortir entièrement le tiroir Ninja FrostVault™ Dry Zone de la glacière, l'incliner légèrement en le soulevant et le retirer comme on le ferait avec un tiroir de commode. Rincer ou essuyer tout résidu de sable ou de saletés entre chaque utilisation. Nettoyer à l'eau chaude savonneuse. Rincer soigneusement et laisser sécher à l'air libre. Réinsérer le tiroir en l'inclinant légèrement et le refermer.

Ne pas oublier de toujours laisser la glacière sécher complètement avant de la fermer et de la ranger pour empêcher la formation de moisissures et de mildiou.

LERNE DEINE KÜHLBOX KENNEN

STABILE GRIFFE

Einfach zu transportieren.

DICKE ISOLIERUNG

Die Innenwand-Isolierung sorgt für eine längere Haltbarkeit des Eises.

DECKEL UND SCHUBLADE VERRIEGELBAR

Leicht zu schließender, einhändig bedienbarer Verschluss, der den Deckel sicher verschließt.

ABFLUSSSTOPFEN

Problemlose, einfache Entleerung.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Einfacher Zugang zu den wichtigsten Dingen, die kühl, trocken und getrennt von der mit Eis gefüllten Hauptkühlbox aufbewahrt werden.




TROCKEN. SICHER. KALT. LEICHT.

Die Ninja FrostVault-Technologie bietet über Tage lebensmittelsichere Temperaturen unter 4,5 °C. Lebensmittel werden kühl, trocken und getrennt von der mit Eis gefüllten Hauptkühlbox aufbewahrt, im Gegensatz zu herkömmlichen Kühlboxen mit Drahtkörben, die schnell unsichere Temperaturen erreichen können (über 16 °C).

Der Eisergehalt und die kühlstranksicheren Temperaturen werden durch Messen der Zeit (in Tagen) ermittelt, bis das Eis eine Temperatur von 4,5 °C erreicht und zu schmelzen beginnt. Die Tests erfolgen unter kontrollierten Laborbedingungen; die tatsächliche Leistung kann durch externe Einflüsse und die jeweilige Nutzung im Alltag abweichen.

EXKLUSIVE
NINJA
FROSTVAULT
DRY ZONE



VS.



HERKÖMMLICHER

STANDARD-
DRAHTKORB

OPTIMALE NUTZUNG DER NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

VORBEREITUNG

Für beste Ergebnisse das Fach mit bereits gekühlten Artikeln befüllen.

BEFÜLLEN

Den Boden der Hauptkühlbox mit Eis auslegen, um den Inhalt der Schublade kalt zu halten.

KEIN Eis in die Schublade geben. Die Schublade vollständig mit Lebensmitteln oder Getränken füllen. **NICHT** überfüllen.

GESCHLOSSEN HALTEN

Bei Nichtgebrauch die Schublade geschlossen halten und unnötiges Öffnen und Schließen vermeiden, um die optimale Temperatur zu erhalten.



EISERHALT OPTIMIEREN

DAS RICHTIGE VERHÄLTNIS

Zur optimalen Nutzung der FrostVault Kühlbox empfehlen wir, das Hauptfach mit 33 Dosen und mindestens 11 kg Eis zu befüllen. **KEIN** Trockeneis verwenden. Das Eis braucht nicht in die Schublade gelegt zu werden.

VORBEREITEN DER KÜHLBOX

Die Kühlbox vor dem Gebrauch einige Stunden oder über Nacht offen an einem kühlen Ort stehen lassen. Noch besser werden die Ergebnisse, wenn Eis hinzugegeben wird, um die Innentemperatur zu senken. Vor Gebrauch Wasser ablassen, dann frisches Eis und den vorgekühlten Inhalt hinzufügen.

PLATZSPAREND BEFÜLLEN UND GESCHLOSSEN HALTEN

Die Kühlbox vollständig mit Eis, Lebensmitteln und Getränken füllen, den leeren Raum mit einem Handtuch auffüllen. Die Kühlbox geschlossen halten, um Kälte und Eis zu erhalten. Für beste Ergebnisse im Schatten oder mit einer Plane oder Decke abgedeckt aufbewahren.

AUFBEWAHREN UND POSITIONIEREN DER KÜHLBOX

Die Kühlbox auf eine ebene, waagerechte Fläche stellen. **NICHT** auf die Kühlbox stellen.

Nach Gebrauch den Deckel und die Schublade offen lassen, bis die Kühlbox vollständig trocken ist, um Schimmel und Gerüche zu vermeiden. Den Deckel und die Schublade schließen und die Kühlbox an einem kühlen, dunklen und trockenen Ort aufbewahren.

SICHERN DER KÜHLBOX

Jeweils einen
Zurring durch
die Griffe ziehen.



ODER



Zwei Gurte
anbringen,
jeweils einen
an jedem Griff.

REINIGEN DER KÜHLBOX

ERSTE REINIGUNG


Vor dem ersten Gebrauch sollte die Kühlbox mit warmem Seifenwasser gereinigt werden. Alle Teile gründlich mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

REGELMÄSSIGE REINIGUNG

Nach jedem Gebrauch sollte die Kühlbox mit warmem Seifenwasser abgespült werden. Den Innenraum mit einer weichen Bürste oder einem Tuch abschrubben, um eventuelle Rückstände oder Gerüche zu entfernen. Alle Teile gründlich mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

TIEFENREINIGUNG

Eine Paste aus Backpulver und Wasser auf hartnäckige Flecken oder bei Gerüchen auftragen und vorsichtig schrubben. Alle Teile gründlich mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.



REINIGEN DER SCHUBLADE

Die Ninja FrostVault Dry Zone Schublade vollständig herausziehen, schräg anheben und wie eine Kommodenschublade herausnehmen. Sand und Schmutz zwischen den Einsätzen abspülen oder abwischen. Mit warmem Seifenwasser reinigen. Alle Teile gründlich mit Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen. Zum Wiedereinsetzen schräg einstecken und schließen.

Die Kühlbox muss vor dem Verschließen und Einlagern immer vollständig trocken sein, um Schimmelbildung zu vermeiden.

SCOPRI DI PIÙ SULLA TUA GHIACCIAIA

MANICI ROBUSTI

Facile da trasportare.

ISOLAMENTO AD ALTO SPESSORE

L'isolamento della parete interna consente di conservare il ghiaccio più a lungo.

CASSETTO E COPERCHIO CON CHIUSURA

La chiusura facile, azionabile con una sola mano, sigilla saldamente il coperchio.

TAPPO DI DRENAGGIO

Drenaggio facile e senza problemi.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Le bibite e gli alimenti sono a portata di mano e mantenuti al fresco, all'asciutto e separati dal contenitore termico principale contenente il ghiaccio.




ASCIUTTO. SICURO. FREDDO. FACILE.

La tecnologia Ninja FrostVault garantisce temperature di frigo sotto i 4.5°C per mantenere per giorni gli alimenti al sicuro, asciutti e separati dal contenitore termico. Una vera rivoluzione rispetto alle ghiacciaie tradizionali con cestello che possono facilmente raggiungere temperature troppo elevate (sopra i 16°C).

La conservazione del ghiaccio e le temperature adatte al frigorifero vengono valutate misurando il tempo (in giorni) impiegato dal ghiaccio per raggiungere i 4,5 °C e iniziare a sciogliersi. I test vengono condotti in condizioni di laboratorio controllate; le prestazioni effettive possono variare in base a fattori esterni e all'utilizzo nel mondo reale.

ESCLUSIVA
NINJA
FROSTVAULT
DRY ZONE



RISPETTO A



ALTRE GHIACCIAIE
CON CESTELLO
STANDARD
IN METALLO

OTTIENI IL MASSIMO DALLA TUA NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

PRE-RAFFREDDARE

Per ottenere risultati ottimali, caricare il cassetto con articoli già raffreddati in precedenza.

RIEMPIRE

Porre del ghiaccio sul fondo del contenitore termico principale per mantenere al fresco il contenuto del cassetto. **NON** inserire ghiaccio all'interno del cassetto. Riempire completamente il cassetto con cibo o bevande. **NON** riempire eccessivamente.

TENERE CHIUSO

Tenere il cassetto chiuso quando non viene utilizzato e limitare l'apertura e la chiusura per mantenere la temperatura ottimale.



MASSIMIZZARE LA CONSERVAZIONE DEL GHIACCIO

LE GIUSTE PROPORZIONI

Per un'esperienza **Frost Vault** ottimale, si consiglia di riempire lo scomparto principale della ghiacciaia con 33 lattine e un minimo di 11 kg di ghiaccio.

NON utilizzare ghiaccio secco. Non posizionare il ghiaccio all'interno del cassetto.

PRE-RAFFREDDARE LA GHIACCIAIA

Prima dell'uso, lasciare la ghiacciaia aperta in uno spazio fresco per qualche ora o per tutta la notte. Per ottenere risultati ancora migliori, riempire di ghiaccio per abbassare la temperatura interna. Svuotare al momento dell'uso, quindi aggiungere ghiaccio fresco e il contenuto pre-raffreddato.

SISTEMARE CORRETTAMENTE E TENERE CHIUSA

Riempire completamente la ghiacciaia con ghiaccio, cibo e bevande, quindi utilizzare un asciugamano per riempire lo spazio vuoto, se necessario. Per garantire che la temperatura rimanga bassa e che il ghiaccio non si sciogla, tenere la ghiacciaia chiusa. Per ottenere risultati migliori, tenere all'ombra o coprire con un telo o una coperta.

STOCCAGGIO E POSIZIONAMENTO DELLA GHIACCIAIA

Assicurarsi che la ghiacciaia sia posizionata su una superficie piana e uniforme. **NON** sedersi sulla ghiacciaia.

Dopo l'uso, lasciare il coperchio e il cassetto aperti finché la ghiacciaia non è completamente asciutta per evitare muffe o cattivi odori. Chiudere il coperchio e il cassetto e riporre la ghiacciaia in un luogo fresco, buio e asciutto.

SIGILLARE LA GHIACCIAIA

Far passare una cinghia attraverso entrambe le maniglie.



OPPURE



Avvolgere due cinghie, una per ogni maniglia.

PULIZIA DELLA GHIACCIAIA

PRIMA PULIZIA


Prima del primo utilizzo, pulire la ghiacciaia con acqua calda e sapone. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria.

PULIZIA QUOTIDIANA

Dopo ogni utilizzo, sciacquare la ghiacciaia con acqua calda e sapone. Pulire l'interno con una spazzola o un panno morbido per rimuovere eventuali residui o odori. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria.

PULIZIA PROFONDA

Utilizzare bicarbonato di sodio e acqua sulle macchie più ostinate e i cattivi odori, strofinando delicatamente. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria.



PULIZIA DEL CASSETTO

Estrarre completamente il cassetto della Ninja FrostVault Dry Zone, sollevarlo da un angolo e rimuoverlo come se fosse il cassetto di una cassettera. Tra un utilizzo e l'altro, sciacquare o eliminare la sabbia o la sporcizia. Pulire con acqua tiepida e sapone. Risciacquare accuratamente e lasciare asciugare all'aria. Per reinserirlo, rimetterlo in posizione obliqua e chiudere.

Assicurarsi che la ghiacciaia sia completamente asciutta prima di chiuderla e riporla correttamente per evitare la formazione di muffe e funghi.

CONOCE TU NEVERA PORTÁTIL

ESPAÑOL

ASAS ROBUSTAS

Diseño fácil de transportar.

AISLAMIENTO GRUESO

El aislamiento de la pared interior conserva el hielo durante más tiempo.

TAPA Y CAJÓN CON CIERRE

El cierre fácil con una sola mano sella la tapa de forma segura.

TAPÓN DE DESAGÜE

Drenaje fácil y sencillo.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Accede fácilmente a tus alimentos y bebidas imprescindibles. Se guardan fríos, secos y separados del hielo del compartimento principal.



SECO. FRÍO. SEGURO. FÁCIL.

La tecnología de Ninja FrostVault ofrece temperaturas seguras para los alimentos de hasta 4,5 °C durante días. Mantiene la comida fría, seca y separada del hielo del compartimento principal frente a las neveras portátiles con cesta metálica, que pueden alcanzar temperaturas de riesgo fácilmente (superiores a 16 °C).

La conservación del hielo y la temperatura segura de refrigeración se evalúan midiendo el tiempo (en días) que el hielo tarda en alcanzar 4,5 °C y comienza a derretirse. Las pruebas se efectúan en condiciones controladas de laboratorio; el rendimiento real puede variar según los factores externos y el uso en el mundo real.

EXCLUSIVO
NINJA
FROSTVAULT
DRY ZONE



VS



SU
CESTA METÁLICA
CONVENCIONAL

SÁCALE TODO EL PARTIDO A TU NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

ENFRIAR PREVIAMENTE

Para obtener mejores resultados, llena el cajón con productos enfriados previamente.

LLENAR

Cubre la base del compartimento principal de la nevera portátil con hielo para mantener frío el contenido del cajón. **NO** añadas hielo en el cajón. Llena el cajón completamente de bebidas y comida. **NO** lo llenes en exceso.

MANTENER CERRADO

Mantén el cajón cerrado cuando no esté en uso y limita la apertura y el cierre para conservar una temperatura óptima.



MAXIMIZAR LA VIDA DEL HIELO

PROPORCIONES CORRECTAS

Para disfrutar de la mejor experiencia con FrostVault, recomendamos llenar el compartimento principal con 33 latas y un mínimo de 11 kg de hielo. **NO** utilices hielo seco. No es necesario poner hielo en el cajón.

ENFRÍA LA NEVERA PORTÁTIL PREVIAMENTE

Antes del uso, deja la nevera portátil abierta en un espacio fresco durante unas horas o toda la noche. Para obtener aún mejores resultados, llénala de hielo para bajar la temperatura del interior. Cuando esté lista para su uso, vacíala y escúrrela, y añade hielo nuevo y el contenido enfriado previamente.

CÁRGALA BIEN Y MANTENLA CERRADA

Llena la nevera portátil completamente de hielo, comida y bebida y, en caso necesario, usa una toalla para llenar el espacio vacío. Para conservar la temperatura y el hielo, mantén la nevera portátil cerrada. Mantenla a la sombra o cúbrela con una lona o manta para obtener el mejor resultado.


ALMACENAR Y COLOCAR LA NEVERA PORTÁTIL

Coloca la nevera portátil en una superficie plana y nivelada. **NO** te pongas de pie sobre la nevera portátil.

Tras el uso, deja la tapa y el cajón abiertos hasta que la nevera portátil esté completamente seca para evitar la aparición de moho y olores. Cierra la tapa y el cajón y guarda la nevera portátil en un lugar oscuro, fresco y seco.

FIJA TU NEVERA PORTÁTIL

Pasa una correa de sujeción por cada asa.



1



Enrolla una correa alrededor de cada asa.

LIMPIAR LA NEVERA PORTÁTIL

PRIMERA LIMPIEZA


Antes del primer uso, lava la nevera portátil con agua tibia y jabón. Aclara con abundante agua y deja secar al aire.

LIMPIEZA HABITUAL

Tras cada uso, enjuaga la nevera portátil con agua tibia y jabón. Frota el interior con un cepillo o paño suave para eliminar residuos y olores. Aclara con abundante agua y deja secar al aire.

LIMPIEZA PROFUNDA

Aplica una pasta a base de bicarbonato y agua en las manchas u olores persistentes y frota suavemente. Aclara con abundante agua y deja secar al aire.



LIMPIEZA DEL CAJÓN

Extrae el cajón Ninja FrostVault Dry Zone completamente, elévalo en ángulo y sácalo como si fuera el cajón de un armario. Enjuágalo o usa un paño para eliminar arena o suciedad entre usos. Lávalo con agua tibia y jabón. Aclara con abundante agua y deja secar al aire. Vuelve a insertarlo colocándolo en ángulo y ciérralo.

No olvides asegurarte de que la nevera portátil esté seca antes de cerrarla y guardarla para evitar la aparición de moho.

LÆR DIN KØLER AT KENDE

HOLDBARE HÅNDTAG

Design, som er nemt at bære.

TYK ISOLERING

Isolering i indervæggen giver langvarig isopbevaring.

LÅG OG SKUFFE SOM KAN LÅSES

Enhåndslås, der er nem at lukke, forsegler låget sikkert.

BUNDPROP

Nem dræning uden snavs.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Nem adgang til dine væsentlige ting, samtidig med at de holdes kølige, tørre og adskilt fra hovedkøleren, som er fuld af is.




TØRR. SAFE. KALD. LETT.

Ninja FrostVault-teknologi leverer madsikre køleskabstemperaturer i dage under 4.5°C. Holder din mad kold, tør og adskilt fra hovedkøleren, der er fuld af is, modsat traditionelle kølere med trådkurve, der hurtigt kan opnå usikre madtemperaturer (over 16°C).

Isopbevaringsevne og køleskabssikre temperaturer vurderes ved at måle den tid (i dage), det tager isen når en temperatur på 4,5°C og begynde at smelte. Testning udføres under kontrollerede laboratorieforhold; faktisk ydeevne kan variere baseret på eksterne faktorer og brug i den virkelige verden.

EKSKLUSIV NINJA FROSTVAULT DRY ZONE



VS



DERES STANDARD TRÅDKURV

FÅ MEST MULIGT UD AF DIN NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

FORHÅNDSKØLING

For de bedste resultater skal du fylde skuffen med for-kølede genstande.

FYLD DEN

Læg is på bunden af hovedkøleren for at holde skuffens indhold koldt. Tilsæt **IKKE** is til skuffen. Fyld skuffen helt med mad eller drikkevarer. **Må IKKE** overfyldes.

HOLD LUKKET

Hold skuffen lukket, når den ikke er i brug, og begræns åbning og lukning for at opretholde optimal temperatur.



MAKSIMER ISENS HOLDBARHED

DE RIGTIGE FORHOLD

For at få den bedste FrostVault-oplevelse anbefaler vi at fylde din kølers hovedrum med 33 dåser og minimum 11 kg is. Brug **IKKE** tøris. Is behøver ikke være placeret i skuffen.

NEDKØL KØLEREN PÅ FORHÅND

Før brug skal du lade køleren stå åben på et køligt sted i et par timer eller natten over. For endnu bedre resultater, kan den fyldes med is for at sænke den indvendige temperatur. Dræn den, når den er klar til brug, og tilsæt derefter frisk is og forhåndskølet indhold.

PAK DEN EFFEKTIVT OG HOLD DEN LUKKET

Fyld køleren helt med is, mad og drikkevarer, og brug derefter et håndklæde til at udfylde tomrum, hvis det er nødvendigt. Hold køleren lukket for at bevare kolde temperaturer og is. Hold den i skygge eller dæk til med en presenning eller et tæppe for de bedste resultater.

KØLEROPBEVARING OG PLACERING

Sørg for, at din køler er på en jævn, vandret overflade. Stå **IKKE** på køleren.

Efter brug skal låg og skuffe stå åbne, indtil køleren er helt tør for at forhindre mug eller lugt. Luk låget og skuffen, og opbevar derefter køleren på et køligt, mørkt og tørt sted.

HOLD DIN KØLER SIKKER

Flet en spændestrop gennem hvert håndtag.



ELLER



Vikl to stropper omkring hvert håndtag.

RENGØRING AF DIN KØLER

FØRSTE RENGØRING


Rengør køleren med varmt sæbevand før første brug. Skyl grundigt og lad lufttørre.

RUTINERENGØRING

Efter hver brug skal du skylle din køler med varmt sæbevand. Skrub indersiden med en blød børste eller klud for at fjerne eventuelle rester eller lugte. Skyl grundigt og lad lufttørre.

GRUNDIG RENGØRING

Påfør en blanding af bagepulver og vand på genstridige pletter eller lugte og skrub forsigtigt. Skyl grundigt og lad lufttørre.



RENGØRING AF SKUFFE

Træk Ninja FrostVault Dry Zone-skuffen helt ud, løft den i en vinkel, og fjern den som en normal skuffe. Skyl eller tør alt sand eller snavs væk mellem brug. Rengør med varmt sæbevand. Skyl grundigt og lad lufttørre. For at genindsætte skal du putte den tilbage i en vinkel og lukke den.

Husk altid at sikre dig, at din køler er helt tør, før den lukkes og opbevares, for at forhindre udvikling af mug og skimmelsvamp.

CONHEÇA A SUA GELEIRA

PEGAS RESISTENTES

Design fácil de transportar.

ISOLAMENTO ESPESSE

O isolamento da parede interna permite uma manutenção prolongada do gelo.

TAMPA E GAVETA TRANCÁVEIS

A patilha fácil de fechar com uma mão tranca a tampa de modo seguro.

TAMPÃO DE DRENAGEM

Drenagem fácil e simples

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Acesso fácil aos seus itens essenciais, mantendo-os frios, secos e separados do refrigerador principal cheio de gelo.




SECO. SEGURO. FRIO. FÁCIL.

A tecnologia da Ninja FrostVault proporciona tempos de refrigeração seguros durante dias, abaixo de 4.5 °C. Mantém os alimentos frios, secos e separados do refrigerador principal cheio de gelo em comparação com os refrigeradores tradicionais com cestos de arame, que podem atingir rapidamente temperaturas não seguras para alimentos (mais de 16 °C).

As temperaturas de retenção de gelo e de segurança do frigorífico são avaliadas medindo o tempo (em dias) até que o gelo atinja 4,5 °C e comece a derreter. Os testes são efetuados em condições laboratoriais controladas, pelo que o desempenho real pode variar dependendo de fatores externos e da utilização no mundo real.

EXCLUSIVO
NINJA
FROSTVAULT
DRY ZONE



VS



O SEU
CESTO DE
ARAME PADRÃO

APROVEITE AO MÁXIMO A SUA NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

FAÇA O PRÉ-ARREFECIMENTO

Para obter os melhores resultados, coloque na gaveta itens pré-arrefecidos.

ENCHA

Coloque gelo no fundo do refrigerador principal, para manter o conteúdo da gaveta frio. **NÃO** adicione gelo à gaveta. Encha completamente a gaveta com alimentos ou bebidas.

NÃO encha demasiado.

MANTENHA FECHADA

Mantenha a gaveta fechada quando não a estiver a utilizar e limite as vezes que a abre, para manter a temperatura ideal.



MAXIMIZE A RETENÇÃO DE GELO

AS PROPORÇÕES CERTAS

Para a melhor experiência com a FrostVault, recomendamos que encha o compartimento principal da geleira com 33 latas e, no mínimo, 11 kg de gelo. **NÃO** use gelo seco. Não é preciso colocar gelo na gaveta.

FALA O PRÉ-ARREFECIMENTO DA GELEIRA

Antes da utilização, deixe a geleira aberta num espaço fresco durante algumas horas ou durante a noite. Para conseguir resultados ainda melhores, encha com gelo para diminuir a temperatura interior. Drene e adicione gelo fresco e conteúdo pré-arrefecido.

ENCHA A GELEIRA DE MODO EFICIENTE E MANTENHA-A FECHADA DEPOIS

Encha a geleira completamente com gelo, alimentos e bebidas e use uma toalha para preencher o espaço vazio, se necessário. Para reter as temperaturas baixas e o gelo, mantenha a geleira fechada. Para obter os melhores resultados, mantenha-a à sombra ou cubra-a com uma lona ou um cobertor.

ARMAZENAMENTO E COLOCAÇÃO DA GELEIRA

Certifique-se de que a sua geleira está numa superfície plana e nivelada. **NÃO** se ponha em pé em cima da geleira.

Depois da utilização, deixe a tampa e a gaveta abertas até a geleira estar completamente seca, para prevenir bolores ou odores. Feche a tampa e a gaveta e depois guarde a geleira num local fresco, escuro e seco.

PROTEJA A SUA GELEIRA

Passe uma
alça através
de cada pega.



OU



Coloque duas
alças, uma à volta
de cada pega.

LIMPAR A GELEIRA

PRIMEIRA LIMPEZA


Antes da primeira utilização, limpe a geleira com água morna e detergente. Enxague bem e deixe secar ao ar.

LIMPEZA DE ROTINA

Depois de cada utilização, lave a geleira com água morna e detergente. Esfregue o interior com uma escova suave ou um pano, para remover quaisquer resíduos ou odores. Enxague bem e deixe secar ao ar.

LIMPEZA PROFUNDA

Aplique uma pasta de bicarbonato de sódio e água a manchas ou odores persistentes e esfregue suavemente. Enxague bem e deixe secar ao ar.



LIMPEZA DA GAVETA

Puxe a gaveta Ninja FrostVault Dry Zone completamente para fora, levante-a em ângulo e retire-a como faria com uma gaveta de uma cómoda. Enxague ou retire qualquer areia ou sujidade entre as utilizações. Limpe com água morna com detergente. Enxague bem e deixe secar ao ar. Para voltar a inserir, coloque num ângulo adequado e feche.

Lembre-se de verificar sempre se a geleira está completamente seca antes de a fechar e guardar, para prevenir o crescimento de bolor e mofo.

MAAK KENNIS MET UW KOELER

DUTCH

STEVIGE HANDGREPEN

Gemakkelijk te dragen.

DIKKE ISOLATIE

De isolatie aan de binnenkant zorgt ervoor dat ijs langer bevroren blijft.

AFSLUITBARE DEKSEL EN LADE

De deksel is gemakkelijk met één hand te sluiten.

AFVOERSTOP

Probleemloze, gemakkelijke afvoer.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Gemakkelijke toegang tot al uw benodigdheden, zodat ze koud, droog en gescheiden blijven van de hoofdkoeler vol ijs.




DROOG. VEILIG. KOUDE. GEMAKKELIJK.

Ninja FrostVault-technologie levert dagenlang koeltemperaturen onder 4.5°C , geschikt voor levensmiddelen. Houdt uw voedsel koud, droog en gescheiden van de hoofdkoeler vol ijs in tegenstelling tot traditionele koelers met draadmand die snel onveilige temperaturen kunnen bereiken (boven 16°C).

Behoud van ijs en koelkastveilige temperaturen worden beoordeeld door de tijd (in dagen) te meten die nodig is voor het ijs om $4,5^{\circ}\text{C}$ te bereiken en te gaan smelten. De test wordt uitgevoerd in een gecontroleerde omgeving in een laboratorium; daadwerkelijke prestaties kunnen verschillen op basis van externe factoren en gebruik in de praktijk.

EXCLUSIEVE NINJA FROSTVAULT DRY ZONE



IN
VERGELI-
KING MET



HUN STANDAARD DRAADMAND

HAAL ALLES UIT UW NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

VOORKOELEN

Voor de beste resultaten vult u de lade met voorgekoelde items.

VULLEN

Leg ijs op de bodem van de hoofdkoeler om de inhoud van de lade gekoeld te houden. Doe **GEEN** ijs in de lade. Vul de lade volledig met eten of drinken. **NIET** overvullen.

HOUD HEM GESLOTEN

Houd de lade gesloten als u hem niet gebruikt en open en sluit hem zo min mogelijk om de temperatuur optimaal te houden.



MAXIMAAL BEHOUD VAN IJS

DE JUISTE VERHOUDINGEN

Voor optimaal gebruik van de FrostVault, raden we aan het hoofdvak van uw koeler te vullen met 33 blikjes en minimaal 11 kg ijs. Gebruik **GEEN** droogijs. Er hoeft geen ijs in de lade te worden geplaatst.

DE KOELER VOORKOELEN

Laat de koeler voor gebruik een paar uur of een nacht open staan in een koele ruimte. Voor nog betere resultaten vult u hem met ijs om de temperatuur aan de binnenkant te verlagen. Giet af wanneer u klaar bent voor gebruik en voeg dan vers ijs en de voorgekoelde inhoud toe.

EFFICIËNT INPAKKEN EN DICHTHOUDEN

Vul de koeler volledig met ijs, eten en drinken en gebruik indien nodig een handdoek om lege ruimte op te vullen. Houd de koeler gesloten om de koude temperatuur en het ijs te behouden. Plaats hem in de schaduw of bedek hem met een zeil of deken voor het beste resultaat.

OPSLAG EN PLAATSING KOELER

Zorg ervoor dat uw koeler op een vlakke ondergrond staat. Ga **NIET** op de koeler staan.

Laat het deksel en de lade na gebruik open totdat de koeler helemaal droog is om schimmel of geurtjes te voorkomen. Sluit vervolgens het deksel en de lade en bewaar de koeler op een koele, donkere en droge plaats.

VERGRENDEL DE KOELER

Haal één bevestigingsband door elk handvat.



OF



Bevestig de twee riemen, één om elk handvat.

UW KOELER SCHOONMAKEN

EERSTE SCHOONMAAK


Maak de koeler voor het eerste gebruik schoon met een warm sopje. Grondig afspoelen en aan de lucht laten drogen.

REGULIERE SCHOONMAAK

Spoel uw koeler na elk gebruik af met een warm sopje. Schrob de binnenkant met een zachte borstel of doek om resten of geurtjes te verwijderen. Grondig afspoelen en aan de lucht laten drogen.

GRONDIGE SCHOONMAAK

Breng een mengsel van zuiveringszout en water aan op hardnekkige vlekken of geurtjes en schrob voorzichtig. Grondig afspoelen en aan de lucht laten drogen.



LADE SCHOONMAKEN

Haal de Ninja FrostVault Dry Zone-lade volledig uit de koeler, til hem schuin op en verwijder hem zoals u een lade uit een kast zou verwijderen. Spoel of veeg zand of vuil weg tussen het gebruik door. Maak schoon met warm sop. Grondig afspoelen en aan de lucht laten drogen. Om hem terug te plaatsen, plaatst u hem er schuin in en sluit u de lade.

Zorg er altijd voor dat uw koeler helemaal droog is voordat u hem sluit en opbergt om schimmelvorming te voorkomen.

BLI KJENT MED KJØLEBOKSEN DIN

SOLIDE HÅNDTAK

Enkel å bære.

TYKK ISOLASJON

Isolasjon på innerveggene gjør at isen smelter langsommere.

LÅSBART LOKK OG SKUFF

Enkel lås som kan lukkes med én hånd forsegler lokket trygt.

DRENERINGSPLUGG

Enkel drenering uten søl.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Enkel tilgang til alt du trenger, som holder det kaldt, tørt og atskilt fra hovedkjøleren full av is.



TØRR. TRYGG. KALD. LETT.

Ninja FrostVault-teknologi gir matsikre kjøleskapstemperaturer under 4.5°C i flere dager. Det holder maten kald, tørr og atskilt fra hovedkjøleren full av is i motsetning til tradisjonelle kjølebokser med trådkurver som raskt kan nå utrygge mattemperaturer (over 16°C).

Isretensjon og trygge temperaturer for kjøleskap vurderes ved å måle tiden (i dager) det tar for isen å nå 4,5 °C og begynne å smelte. Testing utføres i kontrollerte laboratorieforhold; faktisk resultat kan variere basert på eksterne faktorer og virkelig bruk.

EKSKLUSIVE
NINJA
FROSTVAULT
DRY ZONE



VERSUS



DERES
STANDARD
TRÅDKURV

FÅ MEST UT AV NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

FORHÅNDSKJØLING

For best resultat fyller du skuffen med forhåndskjølte gjenstander.

FYLL DEN OPP

Legg is i bunnen av hovedkjøleren for å holde innholdet i skuffen kaldt. **IKKE** legg is i skuffen. Fyll skuffen helt med mat eller drikke. **IKKE** overfyll.

HOLD DEN LUKKET

Hold skuffen lukket når den ikke er i bruk, og begrenns åpning og lukking for å opprettholde optimal temperatur.



FÅ MEST UT AV NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

FORHÅNDSKJØLING

For best resultat fyller du skuffen med forhåndskjølte gjenstander.

FYLL DEN OPP

Legg is i bunnen av hovedkjøleren for å holde innholdet i skuffen kaldt. **IKKE** legg is i skuffen. Fyll skuffen helt med mat eller drikke. **IKKE** overfyll.

HOLD DEN LUKKET

Hold skuffen lukket når den ikke er i bruk, og begrens åpning og lukking for å opprettholde optimal temperatur.



MAKSIMER BEVARING AV IS

DE RIKTIGE FORHOLDSTALLENE

For den beste FrostVault-opplevelsen anbefaler vi å fylle kjølerens hovedrom med 33 bokser og minimum 11 kg is. **IKKE** bruk tørris. Du trenger ikke legge is i skuffen.

FORHÅNSKJØL KJØLEREN

Før bruk, la kjøleren stå åpen på et kjølig sted i noen timer eller over natten. For enda bedre resultater, fyll med is for å senke temperaturen på innsiden. Tøm når den er klar til bruk, og tilsett deretter ny is og forhåndskjølt innhold.

PAKK EFFEKTIVT OG HOLD DEN LUKKET

Fyll kjøleren helt med is, mat og drikke, og bruk deretter et håndkle til å fylle tomrom om nødvendig. Hold kjøleren lukket for å bevare kalde temperaturer og is. Oppbevar i skyggen eller dekk til med en presenning eller teppe for best resultat.

OPPBEVARING OG PLASSERING AV KJØLER

Sørg for at kjøleren står på en jevn overflate. **IKKE** stå på kjøleren.

Etter bruk, la lokket og skuffen stå åpne til kjøleren er helt tørr for å forhindre mugg og lukt. Lukk lokket og skuffen og oppbevar deretter kjøleren på et kjølig, mørkt og tørt sted.

SIKRE KJØLEREN DIN

Fest en stropp gjennom hvert håndtak.



ELLER



Bruk to stropper, én rundt hvert håndtak.

RENGJØRING AV KJØLEREN

FØRSTE RENGJØRING


Før første gangs bruk, rengjør kjøleren med varmt såpevann. Skyll grundig og la lufttørke.

RUTINEMESSIG RENGJØRING

Etter hver bruk, skyll kjøleren med varmt såpevann. Skrubbe interiøret med en myk børste eller klut for å fjerne eventuelle rester eller lukt. Skyll grundig og la lufttørke.

DYPRENGJØRING

Påfør en pasta med natron og vann på gjenstridige flekker eller lukt og skrubbe forsiktig. Skyll grundig og la lufttørke.



RENGJØRING AV SKUFF

Trekk Ninja FrostVault Dry Zone-skuffen helt ut, løft på skrå og fjern som du ville gjort en kommodeskuff. Skyll eller tørk bort eventuell sand eller smuss mellom hvert bruk. Rengjør med varmt såpevann. Skyll grundig og la lufttørke. Sett inn igjen på skrå og lukk.

Sørg alltid for at kjøleren er helt tørr før den lukkes og oppbevares for å forhindre vekst av mugg og mugg.

KYLMÄLAUKUN ESITTELY

TUKEVAT KAHVAT

Tekevät laukun kantamisesta helppoa.

PAKSU ERISTYS

Sisäpuolen eristys varmistaa, että jää pysyy pidempään jäässä.

LUKITTAVA KANSI JA LAATIKKO

Helposti yhdellä kädellä käytettävä salpa sulkee kannen tiiviisti.

POISTOAUKKO

Siistiin ja helppoon veden poistoon.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Varmistaa, että sisältöön on helppo päästä käsiksi ja että se pysyy kylmänä, kuivana ja erillään täynnä jäätä olevasta päälokerosta.



KUIVA. TURVALLINEN. KYLMÄ. HELPPO.

Ninja FrostVault -teknologia takaa alle viiden asteen elintarviketurvalliset jääkaappilämpötilat usean päivän ajan. Ruokat pysyvät kylminä, kuivina ja erillään täynnä jäätä olevasta päälokerosta toisin kuin perinteisissä kylmälaukuissa, joissa ruokat säilytetään päälokeroon laitettavissa lankakoreissa, joissa lämpötila voi nopeasti nousta liian korkeaksi (yli 15 asteeseen).

Jääkaapin turvalliset lämpötilat ja lämpötilat jäään pitämiseksi jäässä arvioidaan mittaamalla aika (päivinä), joka jäällä kestää saavuttaa 4,5 °C:n lämpötila ja se alkaa sulaa. Testit suoritetaan valvotuissa laboratorio-olosuhteissa; todellinen suorituskyky voi vaihdella ulkoisten tekijöiden ja todellisen käytön mukaan.

AINUTLAATUINEN

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE



VS.



MUIDEN VALMISTAJIEN

TAVANOMAINEN LANKAKORI

KAIKKI IRTI NINJA FROSTVAULT DRY ZONE -KYLMAUKUSTA

JÄÄHDYTÄ ENNAKKOON

Varmista paras lopputulos täyttämällä laatikko etukäteen jäähdetyillä tuotteilla.

TÄYTÄ

Laita jäätä päälokeron pohjalle, jotta laatikon sisältö pysyy kylmänä. **ÄLÄ** laita jäätä laatikkoon. Täytä laatikko ainoastaan ruoilla ja juomilla. **ÄLÄ** täytä laatikkoa liian täyteen.

PIDÄ SULJETTUNA

Pidä laatikko suljettuna aina kun mahdollista ja avaa ja sulje sitä mahdollisimman vähän, jotta lämpötila pysyy oikealla tasolla.



JÄÄN PITÄMINEN JÄÄSSÄ

OIKEAT SUHTEET

Parhaan mahdollisen FrostVault -kokemuksen varmistamiseksi suosittelemme täyttämään kylmälaukun päälokeron 33 tölkillä ja vähintään 11 kilolla jäätä. **ÄLÄ** käytä kuivajäätä. Jäätä ei pidä laittaa laatikkoon.

JÄÄHDYTÄ KYLMÄLAUKKU ETUKÄTEEN

Jätä kylmälaukku ennen käyttöä avonaisena viileään paikkaan muutamaksi tunniksi tai yön yli. Jos haluat varmistaa vielä paremman lopputuloksen, täytä laukku jäällä sisälämpötilan laskemiseksi. Tyhjennä vesi ennen käyttöä ja lisää sitten uutta jäätä ja etukäteen jäähdytetyt tuotteet.

TÄYTÄ TEHOKKAASTI JA PIDÄ SULJETTUNA

Täytä kylmälaukku täyteen jäällä, ruoilla ja juomilla ja tilkitse mahdolliset tyhjät tilat pyyhkeellä. Jotta lämpötila pysyy viileänä ja jää jäässä, pidä kylmälaukku mahdollisimman paljon suljettuna. Aseta varjoon tai peitä pressulla tai villillä parhaan lopputuloksen varmistamiseksi.

KYLMÄLAUKUN VARASTOINTI JA SÄILYTYS

Varmista, että kylmälaukku on aina tasaisella alustalla. **ÄLÄ** seiso kylmälaukun päällä.

Jätä kansi ja laatikko käytön jälkeen auki, kunnes kylmälaukku on täysin kuivunut. Tämä ehkäisee homeen ja hajujen muodostumista. Kun laukku on kuiva, sulje kansi ja laatikko. Säilytä kylmälaukku viileässä, pimeässä ja kuivassa paikassa.

KYLMÄLAUKUN KIINNITTÄMINEN

Pujota yksi kiinnitysnauha kummankin kahvan läpi.



TAI



Pujota kaksi kiinnitysnauhaa, yksi kummankin kahvan läpi.

KYLMÄLAUKUN PUHDISTAMINEN

ENSIMMÄINEN PUHDISTUS


Puhdista kylmälaukku ennen ensimmäistä käyttökertaa lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua.

RUTIINIPUHDISTUS

Huuhtelee kylmälaukku jokaisen käytön jälkeen lämpimällä saippuavedellä. Hankaa sisäosa pehmeällä harjalla tai liinalla mahdollisten likajäämien tai hajujen poistamiseksi. Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua.

SYVÄPUHDISTUS

Levitä ruokasoodasta ja vedestä tehtyä tahnaa sitkeisiin tahroihiin tai hajuihin ja hankaa hellävaraisesti. Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua.



LAATIKON PUHDISTAMINEN

Vedä Ninja FrostVault Dry Zone täysin ulos ja kallista ja nosta paikoiltaan samoin kuin lipaston laatikko. Huuhtelee tai pyyhi pois mahdollinen hiekka ja lika käyttökertojen välissä. Puhdista lämpimällä saippuavedellä. Huuhtelee huolellisesti ja anna kuivua. Laita laatikko takaisin asettamalla se kallistettuna paikoilleen ja työnnä kiinni.

Muista aina varmistaa, että kylmälaukku on täysin kuiva ennen kuin suljet kannen ja laatikon ja laitat laukun säilytykseen, jotta siihen ei pääse muodostumaan hometta.

LÄR KÄNNA DIN KYLBOX

STADIGA HANDTAG

Lätt att bära med sig.

KRAFTIG ISOLERING

Innerväggens isolering ger längre hållbarhet för isen.

LÅSBAR LUCKA OCH LÅDA

Enkel att stänga med en hand och låser locket säkert.

DRÄNERINGSPLUGG

Enkel och smidig dränering.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Lätt att komma åt det nödvändigaste och hålla det kallt, torrt och åtskilt från den stora kylboxen full med is.




TORR. SÄKER. KALL. LÄTT.

Ninja FrostVault -teknik ger livsmedelssäkra kylskåpstemperaturer för dagar under $4.5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Håller maten kall, torr och åtskild från huvudkylboxen som är full med is jämfört med traditionella kylboxar med trådkorgar som snabbt kan nå ohälsosamma livsmedelstemperaturer (över $16\text{ }^{\circ}\text{C}$).

Bedömning av isens hållbarhet och kylskåpssäkra temperaturer görs genom att mäta tiden (i dagar) innan isen når $4,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ och börjar smälta. Testerna utförs under kontrollerade laborieförhållanden där den faktiska utvecklingen kan variera beroende på externa faktorer och verklig användning.

EXKLUSIV
NINJA
FROSTVAULT
DRY ZONE



JÄMFÖRT
MED



ANDRA
STANDARD
TRÅDKORG

FÅ UT DET MESTA AV DIN NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

FÖRKYL

För bästa resultat, fyll lådan med förkylta varor.

FYLL PÅ DEN

Lägg is på botten av huvudkylboxen för att hålla lådans innehåll kallt. Fyll **INTE** på is i lådan. Fyll lådan helt med mat eller dryck. Överfyll **INTE**.

HÅLL DEN STÄNGD

Håll lådan stängd när den inte används och öppna och stäng den så lite som möjligt för att bibehålla optimal temperatur.



MAXIMERA ISENS HÅLLBARHET

DE RÄTTA FÖRHÅLLANDENA

För bästa FrostVault-upplevelse rekommenderar vi att du fyller kylboxens huvudutrymme med 33 burkar och minst 11 kg is. Använd **INTE** torris. Is behöver inte placeras i lådan.

INNAN ANVÄNDNING

Låt kylboxen stå öppen i ett svalt utrymme i några timmar eller över natten innan den används. För ännu bättre resultat kan du fylla kylboxen med is för att sänka temperaturen. Dränera kylboxen när den är klar att användas och fyll sedan på med färsk is och förkylt innehåll.

PACKA EFFEKTIVT OCH HÅLL DEN STÄNGD

Fyll kylboxen helt med is, mat och dryck och använd sedan en handduk för att fylla ut tomma utrymmen om det behövs. Håll kylboxen stängd för att behålla kylan och isen. Förvara i skugga eller täck med en duk eller filt för bästa resultat.

FÖRVARING OCH PLACERING AV KYLBOXEN

Se till att kylboxen står på en jämn och plan yta. Stå **INTE** på kylboxen.

Lämna locket och lådan öppna efter användning tills kylboxen är helt torr för att förhindra mögel eller lukt. Stäng locket och lådan och förvara sedan kylboxen på en sval, mörk och torr plats.

SÄKRA DIN KYLBOX

Linda en spännrem genom varje handtag.



ELLER



Linda två remmar, en runt varje handtag.

RENGÖRING AV KYLBOXEN

FÖRSTA GÅNGEN DU RENGÖR


Rengör kylboxen med varmt tvålsvatten innan den används första gången. Skölj av den noga och låt den lufttorka.

RUTINMÄSSIG RENGÖRING

Skölj kylboxen med varmt tvålsvatten efter varje användning. Skrubba insidan med en mjuk borste eller trasa för att ta bort eventuella rester eller lukter. Skölj av den noga och låt den lufttorka.

GRUNDIG RENGÖRING

Applicera en pasta av bakpulver och vatten på envisa fläckar eller odörer och skrubba försiktigt. Skölj av den noga och låt den lufttorka.





RENGÖRING AV LÅDAN

Dra ut Ninja FrostVault Dry Zone-lådan helt, lyft i vinkel och ta ut den på samma sätt som en byrålåda. Skölj eller torka bort sand och smuts mellan användningarna. Rengör med varmt tvålsvatten. Skölj av den noga och låt den lufttorka. För att sätta tillbaka lådan, vinkla in den och stäng.

Se alltid till att kylboxen är helt torr innan den stängs och förvaras för att förhindra att mögel bildas.




 Upon registration with Ninja. When used as directed in the quick start guide.


 GARANTIE DE 5 ANS. Lors de l'inscription auprès de Ninja. Lorsqu'il est utilisé comme indiqué dans le guide de démarrage rapide.

 5 JAHRE GARANTIE. Nach der Registrierung bei Ninja. Bei Verwendung wie in der Kurzanleitung beschrieben.

 GARANZIA 5 ANNI. Al momento della registrazione con Ninja. Se utilizzato come indicato nella guida rapida.

 5 AÑOS GARANTÍA. Al registrarse en Ninja. Cuando se utiliza como se indica en la guía de inicio rápido.


 5 ÅR GARANTI. Ved registrering hos Ninja. Ved brug som anvist i hurtigstartveiledningen.

 5 ANOS GARANTIA. Após o registo na Ninja. Após o registo na Ninja. Quando usado conforme indicado no guia de início rápido.conforme indicado no Guia de Início Rápido.

 5 JAAR GARANTIE. Bij registratie bij Ninja. Bij gebruik zoals aangegeven in de snelstartgids.

 5 ÅRS GARANTI. Ved registrering hos Ninja. Ved bruk som anvist i hurtigstartveiledningen.

 5 VUODEN TAKUU. Kun rekisteröidyt Ninjaan. Käytettäessä pikaoppaan ohjeiden mukaisesti.

 5 ÅR GARANTI. Vid registrering hos Ninja. När den används enligt anvisningarna i snabbstartsguiden



UPC



© 2024 SharkNinja Operating LLC. NINJA FROSTVAULT is a pending trademark application in the United Kingdom and in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt am Main, Germany

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB

FBI50EU_QSG_MP_ZI_240223_Mv1